

**CAPACIDAD HORNO**  
**70 L**



**FABRICADO EN EUROPA**



**GRILL DORADOR**



**TIMER MECANICO CON APAGADO AUTOMATICO**


## Información general

- 1.- Selector de funciones (2 funciones) y temperatura
- 2.- Selector de tiempo con apagado automático
- 3.- Encendido de luz
- 4.- Doble vidrio en la puerta del horno

## Beneficios

- 1.- Realiza varias tareas culinarias a la vez, ahorra energía y reduce el tiempo y esfuerzo para mantenerlos limpios.
- 2.- Asegura que tu comida esté lista sin ningún inconveniente, previene accidentes y ahorra dinero evitando un inútil consumo adicional de energía.
- 3.- Mira el progreso de tu cocción sin necesidad de abrir la puerta del horno
- 4.- Protege a tu familia de posibles accidentes evitándoles quemaduras.

## Dibujo técnico (mm)



## Características

- Medidas externas del producto (cm):  
Ancho: 59.7      Fondo: 58      Alto: 59.7
- Medidas del encastre (cm)  
Ancho: 56      Fondo: 59      Alto: 58
- 3.- Medidas con caja (cm)  
Ancho: 64.5      Fondo: 68      Alto: 66.5
- Tipo de combustible  
G 1/2 pulgada (GN) y G 3/8 pulgadas (GLP)
- Ingreso de gas para conexión de manguera:  
G 1/2 pulgadas
- Tipo de Enchufe:  
Schuko (Necesario para el encendido eléctrico)
- Tensión y frecuencia:  
220v , 60 Hz
- Garantía:  
1 año

## Pasos para su uso

- 1.- Abra la válvula, para el paso del gas.
- 2.- Presione la perilla, durante 5 segundos, y gírela 90° a la izquierda, constate que el quemador encendió.
- 3.- Para regular la flama, girar la perilla a la izquierda para mayor intensidad, si desea bajarla a la derecha.
- 4.- Para apagar el horno vuelva a colocar la perilla en su posición inicial.
- 5.- Si no va a usar el producto cierre la válvula de paso de gas.

## Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación eléctrica
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña
- 3.- Usar guantes para retirar las bandejas después de haber horneado