


VENEZIA BLACK

CAMPANA DECORATIVA KAMBA

EAN: 6971906770004



Diagrama

- 1.- Chimenea
- 2.- Vidrio visera
- 3.- Luz led 1
- 4.- Filtros de aluminio
- 5.- Luz led 2
- 6.- Panel digital
- 7.- Encendido táctil de luz
- 8.- Encendido del sensor de vapor
- 9.- Sensor de control remoto
- 10.- Pantalla digital
- 11.- Táctil de disminuir velocidad
- 12.- Táctil de aumento de velocidad
- 13.- Táctil de encendido y apagado

Características

- Sistema ducto y recirculante
- Motor doble turbina
- Sensor de vapor
- Capacidad de absorción 840 m³/hr
- 2 Filtros de aluminio, de 5 capas cada uno
- 2 Filtros de carbón
- 2 Luces led
- Pantalla digital
- Chimenea regulable
- 3 Velocidades
- Sensor térmico (salva motor)
- Control remoto
- Timer con apagado automático, hasta 99 minutos
- Acabado en acero negro


Dimensiones externas (cm)

- Ancho: 88.5 cm
- Fondo: 46 cm
- Alto: Hasta 75.5 cm

Pasos para su uso

- 1.- Conecte el cable de electricidad al tomacorriente
- 2.- Encienda la campana
- 3.- Seleccione la velocidad que desee
- 4.- La campana eliminará los olores generados por la cocción de los alimentos y retendrá la grasa.
- 5.- Se puede usar con cocinas de 60 cm o 90 cm de ancho

Dibujo técnico (mm)



Recomendaciones

- 1.- Limpiar la campana periódicamente.
- 2.- No cocinar con llamas altas (flamear) debajo de la campana.
- 3.- Desenchufar la campana, antes de realizar la limpieza.
- 4.- Desenchufar la campana, antes de realizar la limpieza.
- 5.- Limpiar los filtros de aluminio semanalmente o quincenalmente, depende del uso. Se recomienda renovarlos anualmente.
- 6.- Los filtros de carbón, no son reutilizables, se deben cambiar cada 6 a 8 meses dependiendo el uso de la campana.