

Manual del consumidor

User Guide



**Lea atentamente el manual de instrucciones antes de instalar y utilizar el producto.
Carefully read the instruction manual before installing and using the product.**

Felicitaciones !

Congratulations !

Este manual está destinado a los consumidores. Se ha elaborado con el fin de proporcionar la información necesaria para la instalación, utilización y mantenimiento de estos productos y garantizar una mayor vida útil. La utilización de las cocinas domésticas sin la lectura del manual pone en riesgo la eficiencia y la vida útil del producto. Lea atentamente las instrucciones para obtener un rendimiento óptimo en el uso de su cocina.

This manual is intended for consumers. It has been developed with the objective of providing information necessary for installation, use and maintenance of these products and to guarantee a longer life. The use of the domestic stove without reading the Guide puts the product's efficiency and shelf life at risk. Read the instructions carefully for optimal performance when using your stove.

ÍNDICE

Tabla de Productos.....	Pg.1
Instalación.....	Pg.1
Instalación y Uso.....	Pg.2
Conexión del gas.....	Pg.2
Instalación eléctrica.....	Pg.3
Lámpara del horno.....	Pg.3
Funcionamiento.....	Pg.3
Horno.....	Pg.3
Registro del horno.....	Pg.3
Encendido del Horno.....	Pg.4
Encendido automático.....	Pg.4
Instrucciones de Seguridad del Horno.....	Pg.4
Uso del Horno.....	Pg.4
Encendido de los Quemadores.....	Pg.5
Encendido de los quemadores (bocas) de la mesa.....	Pg.5
Control gradual de la llama.....	Pg.5
Estufas con encendido automático.....	Pg.5
Quemador Triple-Llama (modelo 5 quemadores).....	Pg.5
Limpieza y mantenimiento.....	Pg.6
Limpieza y cuidado de la cocina.....	Pg.6
Limpieza y cuidado de la mesa.....	Pg.6
Limpieza e cuidado del horno.....	Pg.6
Rejilla.....	Pg.7
Accesorios.....	Pg.7
Instrucciones de seguridad.....	Pg.8
Problemas en las Estufas.....	Pg.9
Cuidado con el Gas.....	Pg.9
Especificaciones Técnicas.....	Pg.10
Potencia de los Quemadores.....	Pg.10
Diagrama de Conexión de las Estufas.....	Pg.11

Cocina 4 y 5 bocas

Encendido automático total
Disposición de luz del horno
Luz en el horno
Mesa de vidrio 6mm
Tirador de aluminio
Quemadores forjados
Quemador Triple-llama (modelo 5 quemadores)
2 Enrejados corredizos
Trípode en hierro fundido

Instalación

- Evite lugares húmedos o con corrientes de aire, ya que las llamas pueden apagarse, pero no se olvide que el ambiente debe proveer una renovación de aire;
- Instale la estufa distante de materiales y productos combustibles (alcohol, gasolina, etc) y no resistentes al calor;
- Deje un espacio libre de 5 cm (cinco) en los laterales y traseros de la cocina (Fig.A);



INDEX

Product Table.....	Pg.1
Installation.....	Pg.1
Installation and Use.....	Pg.2
Gas Connection.....	Pg.2
Electrical Installation.....	Pg.3
Oven Lamp.....	Pg.3
Operation.....	Pg.3
Oven.....	Pg.3
Oven Log.....	Pg.3
Oven Ignition.....	Pg.4
Automatic Ignition.....	Pg.4
Oven Safety Instructions.....	Pg.4
Oven use.....	Pg.4
Burner Ignition.....	Pg.5
Burner (table) Ignition.....	Pg.5
Gradual flame control.....	Pg.5
Stoves with automatic ignition.....	Pg.5
Triple Flame Burner (5 burners model).....	Pg.5
Cleaning and Maintenance.....	Pg.6
Stove cleaning and care.....	Pg.6
Table cleaning and care.....	Pg.6
Oven Cleaning and care.....	Pg.6
Grids.....	Pg.7
Accessories.....	Pg.7
Safety Instructions.....	Pg.8
Stove Problems.....	Pg.9
Gas Care.....	Pg.9
Technical Specifications.....	Pg.10
Burner Power.....	Pg.10
Stoves Diagram Connection.....	Pg.11

4 and 5 burner stove

Total automatic ignition
Oven light provision
Oven light
Glass table 6mm
Aluminium handle
Forged Burners
Triple-flame Burner (5 burners model)
2 Sliding Grills
Cast Iron Trempe

Installation

- Avoid humid or draughty places, as the flames may go out, but do not forget that the environment must provide air renewal;
- Install the stove away from heat sensitive and combustible materials and products (alcohol, gasoline, etc.);
- Leave a 5cm(five) free space on the sides and back of the stove (Fig.A);

- Deje un espacio libre de 70 a 90 cm entre la mesa de la cocina y el depurador / campana o cualquier armario colocado encima de la cocina (Fig. B).




Obs.: Superficies no niveladas pueden perjudicar los asados de masas (flujo de masas).

- Leave a 70-90cm free space between the cooker table and the scrubber / hood or any cabinet placed above the stove (Fig. B).

Obs.: Non-leveled surfaces can adversely affect the cooking of pasta.

ATENCIÓN: Si la estufa se coloca sobre una base, se deben tomar medidas para evitar que el aparato deslice en la misma.

ATTENTION: If the cooker is placed on a base, measures must be taken to prevent the equipment from sliding on it.



INSTALACIÓN Y USO



Conexión del gas

- Utilice abrazaderas para fijar la manguera de gas en la cocina y en el regulador de presión fijado en la bombona. La bombona debe colocarse siempre en el mismo lado de la (Fig. C);
- La manguera de gas nunca debe pasar por la parte trasera de la cocina, pues ésta se resiste a una temperatura de hasta 70°C y el calor que se concentra en la parte trasera de la cocina alcanza temperaturas más elevadas, pudiendo causar el derretimiento de la manguera y consecuentemente eventual accidente (Fig. D);
- Si no es posible evitar el paso de la manguera por la parte trasera de la cocina, se hace indispensable el uso de manguera metálica flexible;
- Las cocinas son producidas originalmente para uso de gas embotellado (GLP). Para transformar la cocina a gas natural (GN), recurra al Servicio Autorizado más próximo a su residencia, el cual es responsable por la citada transformación.

INSTALLATION AND USE


Gas Ignition

- Use clamps to secure the gas hose to the stove and to the pressure regulator set in the cylinder. The cylinder must always be placed on the same side as the gas inlet (Fig. C); the gas hose should never pass through the stove rear as it will withstand a temperature up to 70 ° C and the heat in the stove back will reach higher temperatures and may cause the hose to melt and consequently an accident (Fig. D);
- If it is not possible to avoid the passage of the hose through the back of the stove, it is essential to use a flexible metal hose;
- The stoves are originally produced for bottled gas (LPG). To transform the stove for natural gas (NG), refer to the Post of the Network of Authorized Services nearest to your residence, which is responsible for this transformation.



Instalación Eléctrica

Utilice puntos únicos de fuerza y puesta a tierra. Si su residencia no tiene estas instalaciones, llame a un electricista especializado. Nunca utilice tomas eléctricas extras. (Figs. F y G). Si el cordón de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el agente autorizado o la persona cualificada, para evitar riesgos.



Electrical Installation

Use unique points of force and grounding. If your home does not have these facilities, call a qualified electrician. Never use a multi-plug adapter (Fig. F and G). If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorized agent or qualified person in order to avoid risk.



Lámpara del horno

- Junto al producto es enviada una lámpara 220V 15W (esta lámpara funciona con los dos voltajes).
- Si su casa posee un voltaje de 127V la lámpara 220V se quedará con poca luminosidad, pudiendo ser sustituida por una a 127V.
- En caso que la lámpara se quemé, sustituýala por una nueva, de acuerdo al voltaje de su residencia.
- Las lámparas pueden ser encontradas en casas especializadas.
- Especificaciones: 127V/220V 15W con rosca E14-TU225.

Para cambiar la lámpara:



Retire el enchufe de la toma eléctrica;

Gire el protector de la lámpara en sentido contrario del reloj (izquierda), hasta soltarlo completamente. (Fig. H);

Quite la lámpara, girando en el sentido contrario del reloj (izquierda) (fig. I);

Enrosque con cuidado la lámpara nueva, girando en el sentido del reloj (derecha) (fig. J).

En seguida, enrosque el protector de la lámpara en el sentido horario (derecha) (fig. K)



Oven Light

- 1 220V 15W lamp is shipped with the product. (This lamp works with both voltages - 127V and 220V).
- If your residence has 127V voltage, the 220V lamp will provide dim lighting, which can be replaced by a 127V lamp.
- In the event of the lamp burning out, replace it with a new one, according to the voltage of your residence.
- The lamp can be found in specialized houses.
- Specification of the lamp: (127V/220V 15W with E14 -TU25 thread)

To replace the lamp:


Remove the plug from the electrical outlet.

Rotate the bulb guard counterclockwise (to the left) until it comes off completely (FIG. H);

Remove the bulb by turning it counter-clockwise (to the left) (FIG. I);

Rotate the new bulb carefully by turning it clockwise (to the right) (FIG. J);

Then rotate the bulb guard clockwise (to the right) (FIG. K);



FUNCIONAMIENTO


Horno

El horno de la cocina tiene un esmalte de limpieza fácil que no permite que la grasa se pegue, facilitando completamente su remoción.

Registro del horno

(Control de temperatura en 5 posiciones)

Las estufas poseen el manipulador del horno en el lado derecho de la mesa (Fig. L).



Manipulación del horno/Oven Manipulator

OPERATION

Oven

The oven does not allow the fat to stick, making it easy to remove due to easy-clean enamel.

Oven registration

(5 position temperature control)

The oven manipulator on the right side of the table (Fig. L).



• El registro del horno permite la regulación de la temperatura en 5 bandas (Fig. M), proporcionando mayor adecuación para la cocción de los alimentos. A continuación sigue la tabla para la consulta.

• The oven log allows temperature regulation in 5 ranges (Fig. M), providing greater suitability for cooking the food. See table below for reference

Posición/Position		Temp. Média (°C) Average Temperature (°C)
1	Alta/High	280 a 300
2	Média Alta/High-Average	260 a 280
3	Média/Average	240 a 260
4	Média-Baja/Low-Average	210 a 240
5	Baja/Low	160 a 210

Encendido del Horno

El encendido del horno tiene un dispositivo de seguridad, que está diseñado para interrumpir automáticamente la alimentación de gas si la llama del quemador del horno se apaga y / o se produce algún fallo de cualquiera de sus componentes indispensables para su funcionamiento.

En este producto el gas sólo se libera cuando se pulsa el botón y se gira. Una vez que el horno esté encendido, es necesario que el botón quede presionado durante cerca de 10 segundos para evitar que la llama se apague.

Oven Ignition

The oven ignition has a safety device, which is designed to automatically interrupt the gas supply if the oven burner flame goes out and / or some fault occurs in any of its components that are essential for its operation.


In this product the gas is only released when the button is pressed and turned. Once the oven has been lit, the button must be pressed for about 10 seconds to prevent the flame from going out.

Encendido automático

Presione y gire el botón del horno hasta la posición de llama máxima (manteniendo pulsado el botón de encendido del interruptor de encendido / apagado) (Fig. N).

Automatic Ignition

Press and turn the oven knob to the maximum flame position (while holding down the knob, press the ignition switch / ignition button) (Fig. N)



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL HORNO

- Este aparato no está destinado a la utilización por persona (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes al uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad;
- Se recomienda que los niños sean vigilados para asegurar que no estén jugando con el aparato;
- Si la llama del quemador se extingue (apague) se debe colocar el manipulador del horno (botón del horno) en la posición cerrada y abrir la puerta del horno. Además, para su mayor seguridad, es necesario aguardar por lo menos 01 (un) minuto para accionar el producto nuevamente;
- Si el quemador del horno no se enciende en hasta 15 segundos, se debe colocar el manipulador del horno (botón del horno) en la posición cerrada, abrir la puerta del horno y proceder a un nuevo encendido del quemador después de 01 (un) minuto;

OVEN SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance is not intended for the use of people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people lacking experience and knowledge, unless instructed how to use the appliance or under the supervision of a person responsible for their safety;
- It is recommended that children be supervised to ensure that they are not playing with the appliance;
- If the burner flame is extinguished (turned off), the oven knob must be placed in the closed position and the oven door opened. Also, for your greater safety, it is necessary to wait for at least 01 (one) minute to start the product again;
- If the oven burner does not light up for up to 15 seconds, set the oven knob to the closed position, open the oven door, and re-ignite the burner after 1 (one) minute;

• Para el encendido del horno, no olvide dejar la puerta del horno completamente abierta antes de proceder al encendido del interruptor eléctrico (encendido).

Siga las instrucciones para evitar posibles daños en el sistema de encendido automático. Uso del horno

- La distribución del calor es uniforme, pero usted debe seguir algunas instrucciones básicas para sacar el máximo del horno. Haga un precalentamiento conectando el horno a la temperatura máxima antes de colocar el alimento, 10 minutos para cocinas 04 quemadores y 15 minutos para cocinas 05 quemadores;
- Masas: después del precalentamiento, ponga la masa en el horno y pase a la temperatura deseada;
- Carne: después del precalentamiento, ponga la carne en el horno y pase a la temperatura deseada. Cuando esté asada, pase a la temperatura máxima, hasta alcanzar la coloración deseada;
- Evite abrir constantemente la puerta del horno;
- Acompáñe el asado a través del visor del horno, con la luz interna encendida (en los modelos que poseen esta función), así que usted ahorra tiempo, gas y garantiza una buena cocción del alimento. Ajuste la forma o la campana en la parte central del horno. No toque en el fondo o en los laterales del horno;
- No ponga sobre la rejilla, papel aluminio o cualquier objeto que impida la circulación de aire caliente por el horno.

Durante el uso el aparato se vuelve caliente. El cuidado debe ser tomado para evitar el contacto con los elementos de calentamiento dentro del horno.

ATENCIÓN: Durante el uso el aparato se vuelve caliente. El cuidado debe ser tomado para evitar el contacto con los elementos de calentamiento dentro del horno.

• To switch on the oven, be sure to leave the oven door fully open before switching on the electric (ignition) knob.

Follow the guidelines to avoid possible damage to the automatic ignition system. Using the oven

• The heat distribution is uniform, but you should follow some basic instructions to get the most out of the oven. Preheat the oven to the maximum temperature before placing the food, 10 minutes for 04 burner stoves and 15 minutes for 05 burner stoves;

- Pasta: after preheating, put the dough in the oven and proceed to the desired temperature;
- Meat: after preheating, place the meat in the oven and proceed to the desired temperature. When it is roasted, go to the maximum temperature, until it reaches the desired coloration;
- Avoid constantly opening the oven door;
- Track the roast through the oven display, with the internal light on (on models with this feature), so that you can save time, gas and ensure a good cooking. Adjust the baking sheet in the center of the oven. Do not touch the bottom or sides of the oven; Do not place aluminum foil on the grill or any object that prevents the heat circulation through the oven.

During use the appliance becomes hot. Care must be taken to avoid contact with the heating elements inside the oven.



ATTENTION: During use the appliance becomes hot. Care must be taken to avoid contact with the heating elements inside the oven.

ENCENDIDO DE LOS QUEMADORES

Encendido de los quemadores (bocas) de la mesa

- Presione y gire el botón del quemador elegido a la izquierda hasta la posición de llama máxima, accione el interruptor de encendido (Fig. O);
- Regule la potencia de la llama según sea necesario.

Control gradual de la llama

- El control gradual de la llama permite potencias estables desde la alta hasta la baja, proporcionando economía y una temperatura adecuada para cada tipo de alimento.

Estufas con encendido automático


- La red eléctrica del encendido automático es bivolt 127V / 220V;
- Conecte su estufa a la red eléctrica y al gas, asegúrese de que todos los quemadores estén correctamente instalados antes de que el interruptor eléctrico se encienda.

Quemador Triple-Llama (modelo 5 quemadores)

Este quemador se caracteriza principalmente por su mayor potencia y rapidez en la preparación de los alimentos. Cuando este quemador está en funcionamiento se recomienda no desatornillar la cocción para no producir la quema de los alimentos.

QUEMADOR TRIPLE-Llama

TRIPLE-FLAME BURNER



BURNERS IGNITION

Burner (table) Ignition

- Press and turn the knob of the selected burner to the left to the maximum flame position, press the ignition switch (Fig. O);

Adjust the power of the flame as required.

Gradual flame control


- Gradual flame control allows stable powers from high to low, providing economy and a suitable temperature for each type of food.

Stoves with automatic ignition:

- The electric ignition grid is bivolt 127V / 220V;
- Connect your stove to the electrical network and gas, check if all the burners are correctly installed before the electric (ignition) switch is turned on.

Flame Burner (5 burners model)

- This burner is mainly characterized by its greater power and speed in food preparation. When this burner is in operation, it is recommended not to leave the stovetop in order not to burn the food.



No opere su producto utilizando un temporizador externo o un sistema independiente de control remoto.

ATENCIÓN: Do not operate your product using an external timer or separate remote control.

Limpieza e cuidado del horno

- Antes de iniciar la limpieza de la estufa, retire el enchufe de la toma eléctrica. Para la limpieza de las partes esmaltadas y de vidrio, utilice un paño humedecido o esponja no abrasivo y jabón neutro. No deje que el agua se seque o se deslice directamente sobre la mesa de cristal, enjuáguela inmediatamente con un paño seco y suave, evitando manchas en la mesa provocadas por el exceso de cloro en el agua;
- Para lavar los quemadores, dejarlos enfriar y usar esponja y jabón en barra, ya que otros productos no darán brillo al aluminio. Luego enjuáguelos completamente. Nunca deje en remojo en vinagre o limón;
- La colocación o inmersión de los quemadores aún calientes en el agua fría, puede provocar su puesta en marcha (entorchándolo);
- Mucho cuidado al limpiar la mesa sin los quemadores, no deje caídas pelusa o destritos en los conductores de gas;
- Asegúrese de que todos los quemadores están instalados correctamente. El mal encaje puede causar daños a los quemadores o perjudicar su rendimiento;
- La limpieza de la base de los quemadores y de los separadores debe realizarse periódicamente con agua tibia y jabón neutro o detergente tipo lavavajillas neutro. Antes de rogarlos en su lugar, enjuáguelos bien, asegúrese de que todos estén limpios y secos y asegúrese de que estén bien encajados. Encender los quemadores y dejarlos conectados durante aproximadamente 1 minuto para garantizar el secado completo;
- Pueden ocurrir puntos de oxidación en la parte inferior y en los agujeros de los separadores de los quemadores. La pieza aún puede presentar alteración en el color, proveniente del uso del producto. Estos puntos de oxidación y el cambio en el color no interfieren en el rendimiento del producto;
- Evite que los alimentos se vierten sobre los quemadores durante la cocción. Si esto ocurre, inmediatamente después del uso, déjelos enfriar y limpiar con un paño húmedo, ya que el uso prolongado de los quemadores que contienen residuos de alimentos hará que la limpieza sea muy difícil;
- No deje las piezas de los quemadores sumergidos en agua con detergente durante más de 10 minutos;
- Conserva las velas de encendido electrónico de los quemadores limpios y exentos de residuos.

Limpieza e cuidado de la mesa

- Para limpiar la mesa de la estufa, retire los temblores y mantén los quemadores en el lugar. Este procedimiento evita la caída de residuos sobre los inyectores de gas;
- La limpieza debe efectuarse siempre con la mesa de vidrio fría;
- Utilizar sólo jabón o detergente neutro, esponja o paño suave, papel toalla y agua;
- Nunca utilizar paja de acero o punta de objetos (cuchillo / tenedor), para quitar alguna suciedad o residuo impregnado;
- Secar bien después de cada limpieza, evitando manchas;
- No dejar restos de productos de limpieza en la mesa;
- Evitar derramar líquidos, si ocurre limpiar inmediatamente;
- Tenga cuidado de no dejar caer objetos sobre la mesa de cristal, ya que puede trincar o romperse;

Stove cleaning and care

- Before starting to clean the stove, remove the plug from the power. To clean glazed and glass parts, use a damp cloth or a non-abrasive sponge and mild soap. Do not let the water dry or evaporate directly on the glass table, dry it immediately with a soft, dry cloth, avoiding table stains caused by too much chlorine in the water;
- To wash the burners let them cool and use sponge and bar soap as other products will not brighten the aluminum. Then rinse and dry thoroughly. Never soak in vinegar or lemon;
- Placing or immersing burners still hot in cold water may cause them to warp (warping);
- Be very careful when cleaning the table without the burners, do not drop lint or debris on the gas conductors;
- Make sure all burners are installed correctly. Poor fit can damage burners or impair performance; Cleaning the base of burners and spreaders should be done periodically with warm soapy water and neutral dishwashing detergent. Before you rotate them in place, dry them thoroughly, make sure they are all clean and dry, and make sure they are all securely in place. Light the burners and let them on for about 1 minute to ensure complete drying;
- Oxidation points may occur at the bottom and in the burner spreader holes. The part may still show a change in color from the use of the product. These oxidation points and color change do not interfere with product performance;
- Avoid spilling food on the burners during cooking. If this occurs immediately after use, allow them to cool and wipe with damp cloths, as prolonged use of the burners containing food residues will make cleaning very difficult;
- Do not leave burner parts immersed in water with detergent for more than 10 minutes;
- Keep the electronic ignition plugs of the burners clean and free from residues.

Table cleaning and care

- To clean the burner table, remove the burners (grids) and keep the burners in place. This procedure avoids the drop of residues on the gas nozzles;
- Cleaning should always be done with the cold glass table;
- Use only mild soap or detergent, sponge or soft cloth, paper towel and water;
- Never use steel straw or object tip (knife / fork) to remove any dirt or impregnated residue;
- Dry well after each cleaning, avoiding stains;
- Do not leave cleaning products traces on the table;
- Avoid spilling liquids, in case of immediate cleaning;
- Be careful not to drop objects on the glass table as it may crack or break;
- Do not use the glass table as a cutting surface.



ATTENTION: If the surface is broken, turn off the power to avoid possible electric shock.

- Tenga cuidado con las planchas de hierro fundido. Nunca deje caer, ya que pueden dañarse seriamente;
- No utilice la mesa de cristal como una superficie de corte.

ATENCIÓN: Si la superficie está rota, apague el aparato para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

Limpieza e cuidado del horno

Para limpiar las rejillas, laterales, parte superior e inferior del horno, espere al enfriamiento del producto. Utilice paños o esponjas con jabón o detergentes neutros, después de enjuagar bien y enjuagar con un paño seco.

ATENCIÓN: No utilice materiales de limpieza abrasivos, raspadores metálicos y máquinas de limpieza a vapor para limpiar el vidrio de la puerta del horno, el vidrio de la mesa y demás partes, ya que pueden resultar en rotura de los cristales y daños al producto en general.

Oven Cleaning and care

To clean the grids, sides, top and bottom of the oven, allow the product to cool down. Use cloths or sponges with soap or neutral detergents afterwards, rinse well and dry with a dry cloth.

Do not use abrasive cleaning materials, metal scrapers, and steam cleaners to clean oven door glass, table top glass and other parts, as they may result in glass breakage and general product damage.


REJILLA

Para su seguridad, las rejillas de su estufa fueron diseñadas para trabarse al alcanzar la abertura máxima (Fig. O).



Para retirar la rejilla de limpieza, haga lo siguiente:

- Empuje la rejilla hasta el fondo de la cocina;
- Levántela hasta deshacer el enganche.
- Tire de la rejilla hacia fuera del horno (Fig. P);
- Para volver a colocar la rejilla, haga la operación de manera contraria.




GRIDS

For your safety, your cooktop grills are designed to lock when they reach the maximum opening (Fig. O).



To remove the grill for cleaning, proceed as follows:

- Push the grill to the bottom;
- Lift it up to release the coupling;
- Pull the grill out of the oven (Fig. P);
- To replace the grid, reverse the operation.



ACCESORIOS

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Manual de instrucciones
2	Conjunto quemador triple-llama
3	Conjunto quemador pequeño (ramal)
4	Conjunto quemador gigante (familia)
5	Soporte central
6	Soporte lateral



ACCESSORIES

ITEM	DESCRIPTION
1	Instruction manual
2	Triple flame burner set
3	Small burner set (branch)
4	Giant burner set (family)
5	Central support
6	Lateral support

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- La cocina es para uso doméstico y debe ser utilizado por personas capacitadas para operarlo;
- Mantenga a los niños lejos de la cocina cuando esté en funcionamiento o inmediatamente después de su uso. La temperatura cerca de los quemadores de la mesa, puerta del horno, tiradores y pared externa es alta y puede causar quemaduras;
- Coloque los utensilios sobre la rejilla de la mesa de la cocina con los cables orientados hacia adentro. Esto ayuda a evitar que los niños los tiren;
- Caliente los alimentos con los envases abiertos, pues si están totalmente cerrados, el calor aumenta la presión interna y puede causar accidentes;
- Al utilizar aceite o grasa en frituras el cuidado debe ser mayor, pues son inflamables;
- Evite acumular líquidos grasos en la mesa o en otras partes de la cocina;
- Al manipular o retirar los recipientes con alimentos del horno, utilice guantes térmicos de protección para evitar quemaduras (Fig. S).

ATENCIÓN: Las partes accesibles pueden tornarse calientes cuando están en uso. Los niños deben mantenerse alejados.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The stove is for household use and must be used by trained people;
- Keep children away from the stovetop when it is in use or shortly after use. The temperature near the burners of the table, oven door, exterior handles and wall is high and can cause burns;
- Place the utensils on the table top of the stove with the cables facing inwards. This helps prevent children from pulling them;
- Warm the food with containers open, for if they are completely closed, the heat increases the internal pressure and can cause accidents;
- When using oil or fat in fried foods, the care must be greater because they are flammable;
- Avoid accumulating greasy liquids on the table or other parts of the cooker;
- When handling or removing food containers from the oven, wear thermal protective gloves to prevent burns (Fig. S).

ATTENTION: Reachable parts can become hot when in use. Children should be kept away.




El diámetro mínimo de las ollas a ser usadas sobre los quemadores de la mesa es de 14 cm para que ningún desplazamiento haga que las mismas vengan abajo; No se permite el uso de ollas con bases cóncavas o convexas en este producto o anillo de soporte.

The minimum pots diameter to be used on the burners of the table is 14cm so that no displacement causes them to turn over;
Pots with concave or convex bases on this product or support ring are not allowed.



Para un menor consumo de gas, se aconseja el uso de un contenedor con diámetro compatible con los quemadores

For a lower gas consumption, it is advisable to use a container with a diameter compatible with the burners



PROBLEMAS EN LAS ESTUFAS

Antes de llamar al Servicio Autorizado, realice las siguientes comprobaciones siguiendo la tabla:


Causa
Cause
El gas se está acabando Gas supply is low
Los quemadores están sucios o mojados Burners are dirty or wet
La llave del regulador de gas esta cerrada Gas valve is closed
El regulador de gas funciona mal Gas valve is expired
Los quemadores - esparcidores / tapas están mal colocados Burners/spreaders are not properly in place
Los inyectores están sucios u obstruidos Injection nozzles are dirty or obstructed
La cocina no está enchufada/ la toma eléctrica no está energizada Stove is not connected to outlet/outlet is not energized
Los electrodos están mojados o sucios Spark plugs (electrodes) are wet or dirty
Hay corriente de aire en dirección a la cocina There is an air current in the direction of the stove

STOVE PROBLEMS

Before calling the Authorized Service, check the following items, following the table below:

Problema Problem			
El quemador no enciende Burner does not light up	El encendido automático no funciona Automatic lighting does not work	Flama amarilla manchando las ollas Yellow flame staining pans	Flama baja o apagándose Low flame or flame going out
X		X	X
X	X	X	
X			
X		X	X
X		X	
X		X	X
	X		
	X		
			X

Causa de las deformaciones en los quemadores y esparcidores:



Atención:

Muchos de los problemas de mal funcionamiento de la cocina se deben a los reguladores de presión de la botella gastados o de mala calidad. Por lo tanto, asegúrese de que el regulador esté en buen estado. Asegúrese de que todos los quemadores están instalados correctamente. El mal ajuste puede dañar los quemadores o perjudicar su rendimiento.

Attention:

Much of the stove malfunction is due to worn or poor quality cooker pressure regulators. Therefore, check that the regulator is in good condition. Make sure all burners are properly installed. Misalignment can damage burners or impair performance.

CUIDADO CON EL GAS

- Para su seguridad, mantenga el regulador de presión del gas cerrado cuando no esté usando la estufa. Compruebe la validez de su regulador, todos tienen vida útil de cinco años;
- Antes de sustituir la bombona de gas, compruebe que los registros están cerrados;
- Si la grasa o el aceite se enciende, apague todos los botones y afloje las llamas con una tapa de olla, un paño mojado o ponga la sal. Nunca arroje agua, pues en contacto con la grasa caliente, se extiende pudiendo causar quemaduras;

GAS CARE

- For your safety, keep the gas pressure regulator closed when not using the stove. Check your regulator expiration date; all have a five-year service life;
- Before replacing the gas cylinder, check if the gas registers are closed;
- If the grease or oil ignites, turn off all the knobs and muffle the flames with a pot lid, wet cloth or salt. Never throw water, because in contact with the hot fat, it spreads and can cause burns;

- Sólo encienda los quemadores después de asegurarse de que no hay fugas en la instalación;
- Al encender su horno, mantenga la puerta del mismo abierta hasta que la llama se estabilice;
- En las estufas con lámparas y encendedores automáticos, retire el enchufe de la toma de corriente antes de realizar servicios de mantenimiento y limpieza;
- Nunca utilice llamas o chispas para localizar fugas de gas, lo que puede provocar incendios. Utilice espuma hecha con jabón. En caso de que haya fugas, burbujas se formarán y verás donde está vaciando;
- Utilice siempre regulador de presión de gas, para cualquier tipo de bombona, ya que la ausencia del mismo causará exceso de presión, fugas de gas, lo que puede causar incendios;
- Instale sólo un producto para cada bombona de gas;
- Los productos químicos inflamables (por ejemplo, alcohol, gasolina, queroseno, etc.) deben guardarse lejos de su cocina, ya que pueden provocar incendios.

Si siente olor a gas dentro de su casa, para su seguridad, tome las siguientes medidas:

- Cierre el regulador de presión de gas de la bombona;
- No encienda ningún tipo de llama;
- No mueva los interruptores eléctricos;
- Abra las ventanas y las puertas, permitiendo una mayor ventilación del ambiente.

Presión de alimentación (en kPa)/Supply pressure (in kPa)	
Gas de bombona (GLP)/Cylinder gas (LPG)	2,75
Gas natural (G) Natural gas (NG)	1,96



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Horno	Peso (kg)			
	Litros	Neto			
	Ancho	Profundidad	Altura	Oven	Weight (kg)
	Width	Depth	Height	Liters	Liquid
Cocina 4 bocas 4 Burner Stove	48,0	59,5	91,7	50,0	23,1
Cocina 5 bocas 5 Burner Stove	75,0	59,5	92,7	86,5	33,3

POTENCIA DE LOS QUEMADORES

BURNERS POWER

MODELOS MODELS	4 QUEMADORES 4 BURNERS	5 QUEMADORES 5 BURNERS
RAMAL/BRANCH	1,670 kW	1,670 kW
FAMILIA/FAMILY	2,000 kW	2,000 kW
HORNO/OVEN	1,780 kW	3,080 kW
TRIPLE LLAMA/TRIPLE FLAME	X	3,300 kW

**Tabla de Tensión**

Voltaje de referencia	Voltaje mínima	Voltaje máxima
127V - 60Hz	116V-	133V-
220V - 60Hz	201V-	231V-

Este producto está diseñado para ser conectado de acuerdo con el voltaje establecido por norma, soportando oscilaciones de voltaje conforme los límites de la tabla anterior.

Importante

- Antes de conectar la cocina en la toma eléctrica, revise el voltaje de su residencia y ajuste la llave que se encuentra en la parte trasera del producto.
- Para mayor seguridad, la toma de su residencia debe tener conexión a tierra eficiente.
- No deje el cable de corriente pasar por atrás de la cocina.

Voltage Table

Reference Voltage	Minimum Voltage	Maximum Voltage
127V - 60Hz	116V-	133V-
220V - 60Hz	201V-	231V-

This appliance is equipped to be operated with the specific voltage of the product, supporting oscillations according to the limits of the voltage table above.

Important

- Before connecting the gas stove to an outlet, check the voltage of your residence and adjust the switch positioned behind the product.
- For your safety, the outlet in your home must have an efficient grounding connection.
- Do not leave the power chord behind the stove.